


ETHERMA PA

Heizteppich (DE)



Montage- und Gebrauchsanleitung
Installation and usage instructions

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf nur im Originalzustand ohne Veränderungen, sowie in einwandfreiem technischen Zustand betrieben werden. Alle Schutzeinrichtungen müssen fehlerfrei arbeiten und frei zugänglich sein.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht. Kinder ab 3 Jahre und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regeln, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durchführen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Heizteppich darf nur auf einem ebenen Unterboden verlegt und auf schwer entflammbarem Untergrund betrieben werden.
- Der Heizteppich darf nicht überdeckt werden.
- Vor dem Betrieb muss der Heizteppich auf eingedrungene Fremdkörper untersucht werden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfe Kanten, herausragende Nägel oder Schrauben in den Heizteppich gedrückt werden.
- Der Heizteppich darf nur in ausgelegtem Zustand betrieben werden.
- Nicht durchlöchern und durchbohren.
- Punktuelle Druckbelastung z.B. durch den Fuß eines Kastens vermeiden.
- Bei der Reinigung Netzstecker ziehen und keine scharfen Reiniger verwenden.
- Der Teppich ist NICHT gegen Öl bzw. Harze beständig.
- Nicht in der Waschmaschine waschen oder chemisch reinigen lassen.
- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn Anzeichen einer Beschädigung vorhanden sind.
- Das Produkt darf nicht zum Wärmen von Tieren benutzt werden.
- Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung oder beim Verschleiß der Teppichoberfläche darf dieser nicht mehr in Betrieb genommen werden. Sie würden das Heizgewebe zerstören! Zur Reparatur ist der Teppich nach Rücksprache mit ETHERMA frei Haus einzusenden oder zu verschrotten.
- Zum Sauber halten genügt entweder Staubsaugen oder Abwischen.



ACHTUNG: Der Hersteller haftet nicht, wenn die Hinweise und Anweisungen nicht beachtet werden. Die Geräte dürfen nicht missbräuchlich, d.h. entgegen der vorgesehenen Verwendung, benutzt werden.

ANWENDUNG

Der Heizteppich dient zur lokalen Erwärmung unter einem Sitz- oder Stehbereich. Der Heizteppich wird auf einem ebenen Untergrund aufgelegt und mit dem Stecker an eine 230 V Steckdose angeschlossen. Wichtig ist, dass die Teppichheizung nicht durch isolierende Gegenstände bedeckt werden.



ACHTUNG: Die Temperatur zwischen Boden und Heizteppich kann bis zu ~45°C ansteigen. Achten sie daher, ob der Boden für diese Temperatur geeignet ist.

TECHNISCHE DATEN

Stärke	8 mm
Spannung	230V
IP	X7
Oberfläche °C	+28 °C bis +35 °C
Farbe	grau
Material Oberfläche	100 % PP
Material Unterseite	Gumminoppen aus PVC
Oberfläche	Schlingen
Leistung	150 W/m ²
Anschluss	Steckerleitung 2,0 m

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN


Sehr geehrter Kunde,
bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Garantiefällen gelten die landesspezifischen Rechtsansprüche, die Sie bitte direkt gegenüber Ihrem Händler geltend machen. VORBEHALT: Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz.



ACHTUNG: Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie können aber auch schädliche Stoffe enthalten, die für Ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie unsere Umwelt zu schützen! Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nach den örtlich geltenden Vorschriften. Verpackungsmaterial, spätere Austauschteile bzw. Geräteteile ordnungsgemäß entsorgen.

ETHERMA PA

Heated mat (EN)



Montage- und Gebrauchsanleitung

Installation and usage instructions

Installatie- en bedieningsinstructies

Instructions d'installation et d'utilisation

Istruzioni di installazione e funzionamento

SAFETY INSTRUCTIONS

- Before use, the heated mat must be checked for foreign bodies.
- Check that no sharp edges, protruding nails or screws are pressed into the foot warming mat.
- The foot warming mat should only be used when it is laid out.
- Do not perforate or pierce.
- Avoid pinpoint pressure loading, for example from the foot of a cabinet.
- When cleaning, pull the main plug, and do not use harsh cleaners.
- Do not put the carpet into the washing machine.
- No dry- or chemical cleaning
- The carpet is NOT resistant to oils and resins.
- It is okay to run over the mat with an office chair.
- The product must not be used if there are signs of damage.
- The product must not be used to warm animals.
- Do not use the heated carpet anymore, when either the supply cable is damaged or the surface is worn out, you would damage the heated fabric. According to prior agreement with ETHERMA you may send in the heated carpet for reparation at your own costs or discard it.
- In order to keep the carpet clean it is efficient enough to vacuum, shampoo, dust or wipe it..

SAFETY INSTRUCTIONS

- The device may only be operated in its original, unmodified, and technically perfect condition. All protective devices must operate faultlessly and be freely accessible.
- Children under the age of 3 should be kept away unless under constant supervision. Children between the ages of 3 and 8 may only switch the device on and off if they are supervised or have been instructed regarding safe use of the device and understand the resulting risks, as long as the device is placed or installed at its normal place of use. Children between the ages of 3 and 8 may not plug the device in, control the device, clean it and/or carry out maintenance.
- The foot warming mat should only be laid on a level floor surface and be used on fire-resistant substrates.
- Do not cover the foot warming mat.



ATTENTION: The manufacturer shall not be held liable if these notices and instructions are not complied with. Devices may not be used improperly i.e. for purposes other than the intended use.

APPLICATIONS

The heated carpet is used for local heating under a seat or standing area. The heating carpet is placed on a flat horizontal surface and connected to the plug to a 230 V outlet. It is important that the heating is not covered by carpet or insulating objects.



ATTENTION: The temperature between the floor and the heating mat can rise to up to 45 °C. Therefore, make sure that the floor is suitable for this temperature.

TECHNICAL DATA

Thickness	8 mm
Voltage	230 V
IP	X7
Surface °C	+28 °C to +35°C
Colour	grey
Material surface	100 % PP
Material underside	PVC rubber nubs
Surface	Loops
Power	150 W/m ²
Connection	Patch cord 2.0 m

GENERAL WARRANTY CONDITIONS

Dear customer,

Please observe our general terms and conditions. Country-specific legal entitlements apply to warranty claims; please assert such rights directly through your distributor.

RESERVATION: We reserve the right to make technical changes. Modifications, errors and misprints shall not constitute grounds for damages.



ATTENTION: Many old electrical and electronic devices contain valuable materials. However, they can also contain harmful substances which were required for their operation and safety. Such substances may damage the environment if disposed of in residual waste or handled incorrectly. Please help us to protect the environment! Do not place your old devices in the residual refuse. Dispose of your old device in accordance with applicable local regulations. Properly dispose of packaging material, future replaced parts and/or components.